

NAVODILA ZA UPORABO – IBC CISTERNA (DIZEL)

1. Uporaba dovoljena **samo za dizelsko gorivo - UN 1202 (EN 590)**.
2. Cisterno smemo napolniti največ do **98 % prostornine**.
3. Cisterno sme uporabljati **le usposobljeno osebje**.
4. **Prepovedano kajenje in odprti ogenj** v bližini cisterne.
5. Med prevozom mora biti **ročni varnostni ventil** na sesalni cevi zaprt in cisterna varno pritrjena.
6. Cisterna mora biti redno pregledana skladno z zahtevami področne zakonodaje.

TOČANJE GORIVA V REZERVAR VOZILA oz. STROJA NA DISLOCIRANIH LOKACIJAH

1. Poskrbeti je treba, da ni mogoče, da bi prišlo do premika vozila na/v katerem je cisterne.
2. Premična cisterna se postavi ob stroju, ki se v tem primeru, v kolikor je to mogoče, prestavi na dobro utrjeno in ravno betonsko ali asfaltno površino.
3. Pod mesto točenje se postavi posoda za prestrežanje goriva – postavi se tako, da zajema točko pretakanja v rezervoar delovnega stroja in najnižjo točko točilne cevi
4. Odpri ročni varnostni ventil na sesalni cevi cisterne.
5. Točilno pipo varno namesti v rezervoar vozila, ki ga točiš.
6. Na kartične terminalu opravi identifikacijo vozila in voznika ter vnesi potrebne parametre za odobritev točenja.
7. PO zaključku identifikacije bo kartični terminal omogočil začetek točenja goriva. Preklopi stikalo za zagon črpalke v položaj ON.
8. Med točenjem mora biti upravljalac vozila stalno prisoten.
9. Avtomatska točilna pipa se sama ustavi, ko je rezervoar poln.
10. Po končanem točenju izklopite črpalko s premikom stikala črpalke v položaj OFF, sprostite tlak v iztočni cevi in odložite točilno pipo na nosilec v kovinski omarici.
11. Zapri ročni varnostni ventil na sesalni cevi cisterne.
12. Zaprite in zaklenite kovinsko omarico.

KUREKTIVNI UKREPI V PRIMERU MANJŠAGA RAZLITJA

- V primeru manjšega razlitja, ki se ujame v točilno posodo, se gorivo iz točilne posode preko izliva pretoči v posodo za odpadno gorivo, ki se nato preda pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov.
- V primeru manjšega razlitja po tleh se mesto razlitja posipa z absorpcijskim peskom, počaka se, da pesek razlito gorivo popije, nato se pesek pomete in spravi v posodo za umazan pesek, ki se nato odda pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov

KUREKTIVNI UKREPI V PRIMERU VEČJEGA RAZLITJA

- Razlitje se prijavi na tel. številko 113.
- Mesto razlitja se zavaruje s trakom ali ograjo, da se prepreči dostop nepooblaščenim osebam.
- Po robu razlitja se posipa razpoložljiva količina absorpcijskega peska.
- Počaka se intervencijo pooblaščenih varnostne/gasilske službe ter se upošteva navodila le te.

Datum: 10.11.2021

Pregledal:

Mišo Pušnik

Direktor družbe:

Matjaž Krevelj

Javno podjetje Nigrad
komunalno podjetje, d. o. o.
Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor